

УСТАНОВКА:

Перед початком монтажу зніміть захисну плівку з віконної рами. Незалежно від того, чи була поверхня захищена заводською плівкою, її необхідно ретельно очистити, знежирити та висушити, щоб забезпечити надійне зчеплення **клейкої стрічки**.

! Не рекомендується виконувати монтаж при низьких температурах. Роботи дозволено проводити при температурі від +5°C до +30°C.

Після підготовки поверхні підріжте привіконний профіль до потрібної довжини, зніміть захисну плівку з **двосторонньої клейкої стрічки** та приклейте профіль паралельно віконній рамі, щільно притискаючи так, щоб армуюча сітка прилягала до віконного відкосу. Після наклеювання зачекайте приблизно 2 години, щоб **клейова стрічка** надійно зв'язалась з основою.

Наступним кроком є встановлення захисної плівки для вікна. Для цього зніміть захисне покриття з **клейової стрічки відривного елемента** та приклейте плівку по периметру вікна.

Підготовлене таким чином вікно дозволяє розпочати штукатурні роботи.

ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Профіль слід зберігати в горизонтальному положенні, в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +25°C. Для захисту від механічних пошкоджень **рекомендується зберігати продукцію в оригінальній упаковці виробника**.

Недотримання вищезазначених рекомендацій може призвести до зниження адгезії **клейової стрічки**, погіршення герметичності та неестетичного вигляду вікна.

ВАЖЛИВО:

Залежно від товщини штукатурного шару привіконні профілі доступні з різною шириною каналу: **3 мм, 6 мм та 9 мм**. Під час штукатурних робіт товщина шару повинна відповідати обраному профілю (не менше 3/6/9 мм). В іншому випадку, під дією зовнішніх чинників, можливе утворення тріщин на відкосах.

Привіконні планки обладнані **м'якою прокладкою з ПВХ**, яка забезпечує герметичність стику між рамою та штукатуркою.

Цю прокладку **заборонено фарбувати**, оскільки вона є рухомим елементом — фарба може розтріскатися при деформації.