

## УСТАНОВКА:

Перед початком монтажу поверхню необхідно очистити від пилу, бруду, залишків старих покриттів та інших забруднень. Основа повинна бути міцною, сухою та рівною.

**! Монтаж рекомендується виконувати при температурі від 0°C до +40°C.**

Нанесіть штукатурну або шпаклювальну суміш на кут, встановіть ПВХ перфорований кутник і щільно втисніть його в розчин, щоб суміш пройшла крізь перфорацію. Перевірте правильність встановлення за допомогою рівня, після чого розрівняйте суміш шпателем урівень із поверхнею стіни. Після повного висихання відшліфуйте поверхню. Правильно встановлений профіль формує рівний, чіткий і міцний кут.

## ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ:

Кутники слід зберігати в горизонтальному положенні, у сухому приміщенні, захищеному від прямих сонячних променів, при температурі від 0°C до +40°C.

Для запобігання механічним пошкодженням і деформації рекомендується зберігати та транспортувати продукцію в оригінальній упаковці виробника.

Під час транспортування необхідно уникати ударних навантажень, згинання та тривалого впливу високих температур.

## !!! ВАЖЛИВО:

Недотримання технології монтажу, використання невідповідних будівельних сумішей або порушення умов зберігання можуть негативно вплинути на якість оздоблення та термін експлуатації конструкції.

